
OBVOD Č:
1
2
3
4
S1
10
11
12
13
14
15
16
17
STOP 117,118
20
21
22
23
24
STOP 116
27
28
29
30
31
STOP 115
34
35
36
37
STOP 114
40
41
42
44
CYKY-J 4x10
NAPÁJECÍ Z RH
Q001
HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A
KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10A/2/ 0,03A
KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 16A/2/ 0,03A
KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 10/2/ 0,03A
KOMBINOVANÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ 16A/2/ 0,03A
F8
F20
F21
F27
JISTIČ 25/3
JISTIČ 25/4
STYKAČ
VYPÍNACÍ CÍVKA
F40
F41
F42
F43
F44
F60
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x6
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 5x10
CYKY-J 5x16
CYKY-J 5x25
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 5x2,5
CYKY-J 5x4
CYKY-J 5x6
CYKY-J 5x10
CYKY-J 5x16
CYKY-J 5x25